

Arresto di sicurezza

1

Disinserire forze motrici

2

Assicurare il veicolo contro il movimento

3

Mettere in sicurezza i comandi elettronici

4

Spegnere il motore

5

Togliere la chiave di accensione, aspettare l'arresto completo



Eliminare l'intoppo

