

Sicherheitsstopp

- 1 Kraftquellen ausschalten**
- 2 Fahrzeug gegen Wegrollen sichern**
- 3 Elektronische Steuerungen sichern**
- 4 Motor ausschalten**
- 5 Zündschlüssel entfernen**
- 6 Störung beheben**

